

КОНФИГУРАЦИЯ Ricoh Aficio MP 1900

В стандартной комплектации MP 1900 поставляется без прижимной крышки и автоподатчика

