


Конфигурация МР С2050/С2550



Стандартно:

- Автоподатчик 50 л.
- Лоток 250 л.
- Лоток 250 л.
- Обходной лоток 100 л.
- Блок дуплекса
- Выходной лоток 500 л.

Опции:

1. Лоток PB3030 2x500л.
2. Лоток PB3070 500 л. (**новый**)
3. Роликовая платформа тип В (**новая**)
4. Тумба тип CLR20/25 (**новая**)
5. Разделительный лоток VN3060 (**новый**)
6. Лоток для сортировки сдвигом тип С2550 (**новый**)
7. Внутренний финишер на 500 л. тип С2550 (степпер 50 л. плюс опционально дыроколы на 2 или 4 отверстия) (**новые**)
8. Разъем для USB/SD-карт тип А
9. Боковой лоток для факса тип С2550 (**новый**)

Функциональность

MP C2050/C2550

Стандартно



Copy



RPCS
& PCL



Scan



DS

Опции



Copy



RPCS
& PCL



Scan



DS



PS3



G3, Internet
& IP Fax



nashuatec RICOH hp SHARP Canon

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., д. 42

www.copier-expert.ru